

Inhaltsverzeichnis

Einführung	1
Start mit BASIC	3
Nachschlag - Material	36
Anhang	65
B Initialisierungs-Dialog	65
C Fehler-Meldungen	68
D Hinweise zur Raumeinsparung	72
E Hinweise zur Beschleunigung	75
F Abgeleitete Funktionen	77
G Simulierte math. Funktionen	78
H Umwandlung von BASIC-Programmen, die nicht für den ALTAIR geschrieben wurden	80
I Verwendung der ACR-Schnittstelle	82
J BASIC/Maschinensprache-Schnittstelle	84
K ASCII-Zeichen-Code	89
L Erweiterte BASIC	92
Neue Artikel in BASIC-80, Ausgabe 5.0	95
BASIC-80 Disketten E/A.	98
Diskette - Daten - Dateien	100
Unterprogramme in Assemblersprache	111
USR-Funktions-Aufrufe	113
BASIC-80 mit dem CP/M-Betriebssystem	119
BASIC-80 mit dem ISIS-II-Betriebssystem	123
BASIC-80 mit dem TEKDOS-Betriebssystem	126
BASIC-80 mit den INTEL SBC und MDS-Systemen	127
Standalone (Alleinstehendes) Disketten-BASIC.	128
Umformung von Programmen auf BASIC-80.	143
Zusammenstellung der Fehler-Code und der Fehlermeldungen	145