

INHALT

Vorwort	1
Einleitung	5
Begriffserklärung (Definitionen)	12
Maßwerk – Ein Überblick über die Entwicklung	22
A. Frankreich	29
1. Forschungsstand	30
2. Vorstufen	31
3. Hochgotisches Maßwerk 1220–1270	43
4. Rayonnant-Maßwerk 1270–1380	73
5. Flamboyant-Maßwerk 1370 – Anfang 16. Jh.	97
B. England	115
1. Forschungsstand	116
2. Vorstufen (Early English 1175/80–1260)	119
3. Frühgeometrisches Maßwerk 1245–1280	125
4. Spätgeometrisches Maßwerk 1280–1320	135
5. Curvilinear-Maßwerk 1315–1360/80	149
6. Rectilinear-Maßwerk 1350–1560	167
C. Deutschland	191
1. Forschungsstand	192
2. Übernahme des klassischen französischen Maßwerk- fensters 1235–1260 – Marburg, Trier	195
3. Bereicherung der Formen 1250–1280/90 – Straßburg, Köln	209
4. Die Straßburger Münsterbauhütte 1275–1318 und ihr Einfluß	229
5. Die verschleifende Form 1300–1330 – Köln, Oppen- heim, Salem	267

6. Große geometrische Formen 1330–1360	299
7. Die Parler und das spätgotische Maßwerk 1360–1530	317
Literatur	363
Abbildungsnachweis	369
Fotonachweis	371
Bautenverzeichnis	373