

INHALT

7 SMART UND PRAKTISCH

- 7 Was ist ein Smartphone?
- 8 Der Unterschied zwischen Android, iOS und Windows Phone
- 10 Samsungs spezielles Android-Betriebssystem

13 ÜBERSICHT: DIE GERÄTE

- 13 Samsung Galaxy S5
- 14 Die verschiedenen Samsung Galaxy S4-Modelle

21 DER ERSTE BLICK

- 21 Die Bedienelemente
- 26 Auspacken und Ersteinrichtung

35 S4 UND S5 BEDIENEN

- 35 Die Benutzeroberfläche Touchwiz
- 39 Statusleiste und Benachrichtigungsfeld

43 DIE GRUNDFUNKTIONEN

- 43 Mit dem Smartphone telefonieren
- 51 Adressbuch und Kontakte
- 54 Die Nachrichten-App
- 55 Im Internet surfen
- 64 E-Mails nutzen mit der E-Mail-App
- 76 Der Kalender S Planner

81 S4 UND S5 PERSONALISIEREN

- 81 Hintergrundbild einrichten
- 82 Die Welt der Apps
- 104 Widgets
- 106 My Magazine (nur beim S5)
- 107 Die Toolbox (nur beim S5)

109 ERWEITERTE FUNKTIONEN

- 109 Videotelefonie mit dem Samsung Galaxy
- 111 Mit dem S5 und dem S4 fotografieren und filmen
- 134 Musik hören auf dem Smartphone
- 139 Dateien auf dem Smartphone organisieren
- 147 Smartphone auf Werkseinstellungen zurücksetzen
- 148 Office-Anwendungen auf dem Smartphone ausführen
- 148 Der Pulsmesser beim S5

151 SICHERHEIT UND TIPPS

- 151 Die Varianten des Sperrbildschirms
- 156 Vor Viren und Trojanern schützen
- 162 Eingabe- und Bedienungshilfen
- 169 Tipps für längere Akkulaufzeit

172 SERVICE

- 172 Register
- 176 Impressum